

Alfalfa point

CODE NUMBER / CÓDIGO	A		B Angle Atack / Ángulo ataque	C		G Neck Height / Altura de vaina
	Working Width / Ancho trabajo			Thickness / Espesor		
	Inch	mm		Inch	mm	
IAR 0325	2"	51	45º	.197	5,0	71
IAR 0326	2 1/2"	63,5	45º	.197	5,0	66
IAR 0715	4"	102	60º	.236	6,0	73
IAR 0716	4"	102	60º	.236	6,0	73
IAR 0759	2 1/2"	63,5	60º	.236	6,0	129

Alfalfa point

CODE NUMBER / CÓDIGO	A		B		C	
	Length / Largo		Working Width / Ancho trabajo		Thickness / Espesor	
	mm		mm		Inch	mm
IAR 0342	156		16		.197	5,0
IAR 0375	135		42		.236	6,0

CODE NUMBER / CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H
	Thickness /	Length /	Width1 /	Hole Bolt /	B/Centers /	Width 2 /	Hight / Altura	Thickness /
	Espesor 1	Largo	Ancho 1	Agujero para bulón	Entre centro	Ancho 2		Espesor 2
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm

IAR 0394	14,5	287	43	SQ. 1/2"	57,1	44,5	76	14,5
IAR 0473	12,7	242	43	SQ. 7/16"	44,5	51,0	40	14,5

Alfalfa point

CODE NUMBER / CODIGO	A		B		C Hole Bolt / Agujero para bulón	D	
	Working					Working	
	Width / Ancho		Thickness / Espesor			Depth / Profundidad	
	trabajo					trabajo	
	Inch	mm	Inch	mm		Inch	mm
IAR 0118	7.48	190	.236	6,0	SQ.3/8"	4"	101,6